


PRO-FORM[®]

ENDURANCE S9

Modelnr. PETL99714.0

Serienr. _____

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.



KLANTENDIENST

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4021 529 7186

Maandag-Vrijdag 08:00-20:00 GMT;
Zaterdag 09:00-13:00 GMT

Website:

www.iconsupport.eu


Email:

csuk@iconeurope.com

⚠ OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING



www.iconsupport.eu


INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING	2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN	3
VOORDAT U BEGINT	5
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA	6
MONTAGE	7
GEBRUIK EN BIJSTELLEN	16
HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN	21
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	22
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN	25
LIJST MET ONDERDELEN	26
GEDETAILLEERDE TEKENING	28
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN	Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE	Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingsticker hier afgebeeld is met uw dit product inbegrepen. Plak de sticker op de aangegeven plaats over de Engelse waarschuwing heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. **Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.** Aandacht: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

⚠ OPGELET
Houdt Uw Hands en Voeten tijdens het gebruik van de loopband van deze plaatsen weg.



⚠ WAARSCHUWING
Bescherm uzelf en andere gebruikers tegen het risico van ernstig letsel. Lees deze handleiding en!

- Ga altijd op de zijzijde staan bij het starten en stoppen van de loopband.
- Stel de snelheid geleidelijk bij.
- Houdt U tijdens het gebruik van de loopband vast aan de handreuringen om te voorkomen dat U valt draag ook altijd de veiligheidsgrip.
- Stop wanneer u zich niet goed voelt, duizelig of kortademig wordt.
- Sluit de stekker goed voordat u de loopband verplaatst of opbergt.
- Helling moet in rustand gereset worden voordat de loopband opgebogen kan worden.
- Laat kinderen niet in de buurt van of op de loopband spelen.
- Haal de stekker uit het apparaat wanneer U deze niet gebruikt.
- Blijf met uw kleding, uw vingers en hoofdhaar uit de buurt van de lopende band.
- Probeer nooit tijdens het gebruik de loopband te repareren of bij te stellen.
- Draag altijd sportschoenen wanneer U op de loopband oefent.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: lees om het risico op brandwonden, brand, elektrische shok, of persoonlijk letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u de loopband gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmatregelen en waarschuwingen.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen van boven de 35 jaar, of voor personen met reeds bestaande gezondheidsproblemen.
3. Gebruik de loopband alleen zoals in deze handleiding beschreven.
4. Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel, niet voor verhuur of in een instelling.
5. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.
6. Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen enkele luchtopening blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.
7. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof beheerd wordt.
8. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.
9. De loopband kan alleen door mensen die 150 kg of minder wegen, gebruikt worden.
10. Laat nooit meer dan één persoon tegelijkertijd op de loopband.
11. Draag juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken. Atletische ondersteunende kleding wordt zowel voor mannen als voor vrouwen aanbevolen. *Draag altijd gymschoenen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, met alleen sokken aan of met sandalen.*
12. Steek, wanneer u een stroomsnoer gebruikt, het stroomsnoer alleen in een geaard stopcontact (zie bladzijde 16). Geen enkel ander apparaat mag op dezelfde groep aangesloten zijn.
13. Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een 3-dradige geleider: snoer maat 14 (1 mm²) van 1,5 m of korter.
14. Houd het stroomsnoer bij hete oppervlaktes vandaan.
15. Loop nooit op de loopband wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet wanneer deze niet goed werkt. (Zie ONDERHOUD EN PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 22 als de loopband niet goed werkt.)
16. Lees de noodstop procedure grondig door en test deze voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 18).
17. Start de loopband nooit wanneer u op het loopvlak staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.
18. De loopband kan hoge snelheden bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.

19. De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder de beweging van de gebruiker, kunnen invloed hebben op de nauwkeurigheid van de metingen. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij het oefenen.
20. Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel eruit, druk de schakelaar in de uit-stand (zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de schakelaar) en haal de stekker van de loopband uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt.
21. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 7 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 21.) U moet in staat zijn om veilig 20 kg op te kunnen tillen om de loopband te verplaatsen.
22. Overtuig u ervan dat bij het inklappen of het verplaatsen van de loopband de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opbergstand houdt.
23. Verander de helling van de loopband niet door voorwerpen onder de loopband te plaatsen.
24. Steek geen enkel onderwerp in welke opening dan ook van de loopband.
25. Controleer regelmatig alle (onder)delen en draai ze dan goed vast.
26. **GEVAAR:** trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder de motorkap nooit tenzij een erkende onderhoudsmonteur dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend door een erkende onderhoudsmonteur uitgevoerd te worden.
27. Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of de dood leiden. Stop onmiddellijk en begin met af te koelen als u tijdens het oefenen uitgeput raakt of pijn voelt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u heeft gekozen voor de nieuwe PROFORM® ENDURANCE S9-loopband. De ENDURANCE S9 loopband kent een indrukwekkende reeks mogelijkheden die ontwikkeld zijn om uw oefeningen thuis effectiever en leuker te maken.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt.

Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.



ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA


Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. **Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.**




1/4" Sterring
(26)–4



5/16" Sterring
(11)–8




3/8" Sterring
(13)–6




5/16" Moer
(63)–2




Tussenstuk van de
Vergrendeling
(100)–2




#8 x 1/2" Zilver
Schroef (10)–1




#8 x 1/2" Schroef
(1)–8




#8 x 3/4" Schroef
(4)–8




5/16" x 3/4"
Schroef (6)–2




5/16" x 1 1/4" Schroef
(5)–2




5/16" x 1 3/4" Schroef
(9)–2




5/16" x 1 3/4" Bout (41)–1



5/16" x 2 1/4"
Schouderbout (62)–1





5/16" x 2 1/4" Schroef (28)–4



3/8" x 4" Schroef (7)–6

MONTAGE


- De montage moet door twee personen uitgevoerd worden.
- Leg alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.
- Na het verzenden, kan er een vettige substantie op de buitenkant van de loopband zitten. Dit is normaal. Mocht er wat vet op de bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan weg met een zachte doek en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.
- De linkeronderdelen staan aangegeven met “L” of “Left” en de rechteronderdelen staan aangegeven met “R” of “Right.”
- Voor het vaststellen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.
- Bij het monteren heeft u het volgende gereedschap nodig:
 - de meegeleverde inbussleutels 
 - een kruiskopschroevendraaier 

Gebruik geen elektrisch gereedschap om schade aan onderdelen te voorkomen.

1. Ga naar www.iconsupport.eu op uw computer en registreer uw product.

- activeert uw garantie
- bespaart u tijd als u ooit contact moet opnemen met de Klantendienst
- hiermee kunnen wij u op de hoogte stellen van upgrades en aanbiedingen

Aandacht: indien u geen internettoegang heeft, belt u met de Klantendienst (zie de voorkant van deze handleiding) om uw product te registreren.




2. **Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop-contact is aangesloten.**

Druk een Basiskapje (74) in elke kant van het Basis (94).


Zoek naar de Linker Staander (90). Laat een tweede persoon de Linker Staander naast de Basis (94) vasthouden.

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de binddraad in de Rechter Staander (90) goed rond het uiteinde van de Draad van de Staander (81) vast. Steek dan de Draad van de Staander in het onderste uiteinde van de Rechter Staander terwijl u het andere uiteinde van het binddraad door de Rechter Staander trekt.




3. Leg de Rechter Staander (90) tegen de Basis (94). Plaats de Doorvoerhuls (77) in het vierkante gat in de Rechter Staander. **Zorg ervoor dat de aardingsdraad niet bekneld raakt.**

Bevestig vervolgens de Aardingsdraad aan de Rechter Staander (90) met een #8 x 1/2" Zilveren Schroef (10).




4. Houd de Rechter Staander (90) tegen de Basis (94). **Zorg dat u de bedrading niet beklemmt.** Draai nog eens twee 3/8" x 4" Schroeven (7) gedeeltelijk met twee 3/8" Sterringen (13) in de Rechter Staander en de Basis; **draai de Schroeven nog niet volledig vast.**

Maak de Linker Handleuning (niet afgebeeld) op dezelfde manier vast. Aandacht: er zijn geen draden aan de linkerkant.




5. Zoek de Linker en Rechter Kapjes van de Basis (82, 83). Schuif de Linker en Rechter Kapjes van de Basis op de Linker en Rechter Staanders (89, 90) zoals afgebeeld.



6. Zoek de Rechterhandleuning (84).

Bevestig de Rechter Handleuning (84) op de Rechter Staander (90) met twee 5/16" x 2 1/4" Schroeven (28) en twee 5/16" Sterringen (11). **Zorg ervoor dat de Draad van de Staander (81) niet bekneld raakt. Draai beide Schroeven aan en draai ze vast.**

Maak de Linker Handleuning (niet getoond) op dezelfde manier aan de Linker Staander (niet getoond) vast. Aandacht: er zijn geen draden aan de linkerkant.




7. Plaats de Basis van het Bedieningspaneel (64) naar beneden gericht op een zacht oppervlak om krassen op de Basis van het Bedieningspaneel te voorkomen. **Til de Basis van het Bedieningspaneel niet omhoog aan de sensorgrepen.**

Verwijder en bewaar de vier 1/4" x 1/2" Schroeven (2).


Zoek naar de Linker Houder (36). Maak de Linker Houder vast met vier #8 x 1/2" Schroeven (1).

Maak de Rechter Houder (27) op dezelfde manier vast.




8. Houd, met hulp van een tweede persoon, het bedieningspaneel bij de Rechter Handleuning (84) en de Linker Handleuning (niet getoond) vast.

Raadpleeg de inzet-tekening. Verbind de Draad van de Staander (81) met de draad van het bedieningspaneel. **De connectoren moeten makkelijk samen moeten glijden en op hun plaats moeten klikken.** Draai aan een van de connectoren en probeer het opnieuw als dit niet gebeurt. **ALS U DE CONNECTOREN NIET GOED AANSLUIT KAN HET BEDIENINGSPANEEL, ALS DE STROOM INGESCHAKELD WORDT, BESCHADIGD RAKEN.** Verwijder de binddraad uit de Draad van de Staander.




9. Zet het bedieningspaneel op de Linker en Rechter Handleuning (84, 85). **Zorg ervoor dat de draden niet gekneld raken.** Steek het overschot aan Draad van de Staander (81) in de Rechter Staander (90).


Bevestig het bedieningspaneel op de beugels op de Handleuning (84, 85) met de vier 1/4" x 1/2" Schroeven (2) die u heeft verwijderd in stap 7 en vier 1/4" Sterringen (26). **Maak de Schroeven nog niet vast.**




10. Bevestig het bedieningspaneel met twee 5/16" x 1 1/4" Schroeven (5), twee 5/16" x 1 3/4" Schroeven (9) en vier 5/16" Sterringen (11). **Begin alle vier de Schroeven aan te draaien en draai ze daarna vast.**




11. Bevestig de Linker en Rechter Kapjes van de Handleuning (31, 87) met zes 8" x 3/4" Schroeven (4). **Zorg dat u de Schroeven niet te vast draait.**



12. Schuif de Rechter en Linker Handleuningsgrepen (8, 79) op de Kapjes van de Linker en Rechter Handleuning (niet afgebeeld). Maak de Handleuningsgrepen vast met twee #8 x 3/4" Schroeven (4). **Zorg dat u de Schroeven niet te vast draait.**




13. Draai dan alle zes de 3/8" x 4" Schroeven (7) vast. Schuif vervolgens de Linker en Rechter Kapjes van de Basis (82, 83) omlaag.



- 14 .Aandacht: indien het is gemonteerd op een glad oppervlak, dan kan de loopband naar voren rollen tijdens deze stap.

Til het Onderstel (56) rechtop. Laat een tweede persoon het Onderstel vasthouden totdat stap 16 voltooid is.


Draai de Vergrendelingsdwarsstang (98) zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de sticker "This side toward belt" (deze kant naar de band) (A) gericht is naar de loopband. Bevestig de Vergrendelingsdwarsstang aan de beugels op het Onderstel (56) met twee 5/16" x 3/4" Schroeven (6).



15. Draai de Opbergvergrendeling (99) zodanig dat de stickers weg van de loopband wijzen zoals afgebeeld.


Bevestig het onderste uiteinde van de Opbergvergrendeling (99) in de beugel op de Basis (94) met een 5/16" x 1 3/4" Bout (41), twee Vergrendelingstussenstukken (100) en een 5/16" Moer (63), zoals afgebeeld.

Breng de Opbergvergrendeling (99) naar een verticale positie. Verwijder het binddraad van de bovenkant van de Opbergvergrendeling.



16. Maak het bovenste uiteinde van de Opbergvergrendeling (99) vast aan de beugel op de Vergrendelingsdwarsstang (98) met een 5/16" x 2 1/4" Schouderbout (62) en een 5/16" Moer (63).

Breng het Onderstel (56) omlaag (zie HOE DE LOOPBAND TE LATEN ZAKKEN VOOR GEBRUIK op pagina 21).



17. **Zorg dat alle delen goed vastzitten voordat u de loopband gebruikt.** Als er velletjes plastic op de stickers van de loopband zitten, verwijder die dan. Plaats een matje onder de loopband om de vloer of de vloerbedekking te beschermen. Houd de loopband uit direct zonlicht om schade aan de loopband te voorkomen. Bewaar de meegeleverde inbussleutels op een veilige plaats. De inbussleutel is voor het bijstellen van de band (zie paginas 23 en pagina 24). Aandacht: er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd.

GEBRUIK EN BIJSTELLEN


HOE DE SNOER IN STOPCONTACT TE STEKEN

De snoer moet geaard zijn. Als het niet goed functioneert geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de elektriciteit om zodoende het risico van elektrische schok te verminderen. Een snoer en een geaarde stekker zijn bijgeleverd. **BELANGRIJK: als het snoer beschadigd is moet u het vervangen voor een door de fabrikant aanbevolen snoer.**


⚠ GEVAAR: een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een elektrische schok leiden. Laat een elektriciën de aarding nakijken als u niet zeker weet of het stopcontact goed geaard is. Breng geen wijzigingen aan de stekker van het apparaat aan. Laat een elektriciën een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.

Volg deze stappen om de snoer in stopcontact te steken.


1. Steek het aangegeven uiteinde van het snoer in het stopcontact van de onderstel.



2. Steek het snoer in een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact die overeenkomt met alle plaatselijke regelingen.



BEDIENINGSPANEELDIAGRAM



DE WAARSCHUWINGSSTICKER OPPLAKKEN

Zoek de Engelse waarschuwingen op het bedieningspaneel. U vindt dezelfde waarschuwingen in andere talen op het meegeleverde stickervel. Plak de Nederlandse waarschuwingssticker op het bedieningspaneel.

FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel van de loopband biedt een indrukwekkende reeks functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en prettiger te maken. U kunt de snelheid en de helling van de loopband door de druk op een toets veranderen wanneer u de handmatige instelling gebruikt. Het bedieningspaneel zal tijdens het oefenen meteen feedback aangeven. U kunt zelfs uw hartslag meten door de handgreep met hartslagmonitor te gebruiken.

Daarnaast biedt het bedieningspaneel een grote keuze aan vooraf ingestelde oefeningen. Iedere oefening regelt automatisch de snelheid en de helling van de loopband terwijl u door een effectieve oefensessie geleid wordt.

U kunt zelfs, terwijl u oefent, via het geluidssysteem van het bedieningspaneel naar uw favoriete oefening muziek of audioboek luisteren.

Om hoe het apparaat aan te zetten, kijkt u op pagina 18. Om de handmatige instelling te gebruiken, kijkt u op pagina 18. Om een vooraf ingestelde oefening te gebruiken, zie pagina 19. Voor gebruik van de informatie-instelling kijkt u op pagina 20. Om het geluidssysteem te gebruiken, zie pagina 20.


Aandacht: het bedieningspaneel kan snelheid en afstand in kilometers of mijlen weergeven. Om te zien welk meetsysteem is gekozen, zie DE INFORMATIE MODUS op pagina 20. Om het eenvoudig te houden, verwijzen alle instructies in deze paragraaf naar kilometers.

BELANGRIJK: als er een stuk plastic op het bedieningspaneel ligt, verwijder dan het plastic. Draag alleen schone schoenen wanneer u de loopband gebruikt om beschadiging aan het loopvlak te voorkomen. De eerste keer dat u de loopband gebruikt, dient u de uitlijning van de loopband te bestuderen en het midden van de loopband aan te passen indien dit nodig is (zie pagina 24).


HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN

BELANGRIJK: laat de loopband, wanneer deze aan koude temperaturen blootgesteld is geweest, tot kamertemperatuur komen voordat u de elektriciteit inschakelt. Als u dit niet doet, kunt u de displays van het bedieningspaneel of andere elektrische componenten beschadigen.

Steek het stroomsnoer weer in het stopcontact (zie pagina 16). Zoek vervolgens naar de schakelaar op het onderstel van de loopband bij het stroomsnoer. Druk de schakelaar in de reset-stand.



Ga vervolgens op de voetleuning van de loopband staan. Zoek naar de clip die aan de sleutel vastzit en schuif de clip aan de tailleband van uw kleding. Steek dan de sleutel in het bedieningspaneel.



Kort daarna zal de display oplichten. **BELANGRIJK:** Bij een noodsituatie kunt u aan de sleutel van het bedieningspaneel trekken, zodat de loopband vertraagt en tot stilstand komt. Test de klip door voorzichtig een paar stappen achteruit te zetten. Stel de lengte van de klip bij als de sleutel niet uit het bedieningspaneel komt.

HET GEBRUIKEN VAN DE HANDMATIGE MODUS

1. Plaats de sleutel in het bedieningspaneel.

Zie HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN aan de linkerkant.

2. Kies de handmatige instelling.

Als u de sleutel invoert, wordt de handmatige modus geselecteerd. Indien een vooraf ingestelde oefening is geselecteerd, drukt u op de toets Manual (Handmatig) om de handmatige instelling opnieuw te selecteren.

3. Start de loopband.

Druk, om de loopband te starten, op de Starttoets, de Speed (Snelheidstoename) toets, of op een van de Quick Speed (Snelheidstoetsen), genummerd van 2 t/m 20.

Als de toets Start of Speed (Snelheid verhogen) wordt ingedrukt dan zal de loopband beginnen te bewegen met een snelheid van 2 Km/u. U kunt tijdens de oefening de snelheid van de loopband naar wens veranderen door te drukken op de toetsen Speed (Snelheid Verhogen en Verlagen). Steeds als u een van de toetsen indrukt zal de snelheidsinstelling met 0,1 Km/u aanpassen; als u een toets ingedrukt houdt verandert de snelheid met stapjes van 0,5 Km/u. Aandacht: na het drukken op de toets kan het even duren voordat de loopband de geselecteerde snelheidsinstelling bereikt.

Indien u drukt op een van de genummerde toetsen Quick Speed, zal de snelheid van de loopband geleidelijk worden aangepast tot het de gewenste snelheidsinstelling bereikt.

Om de loopband te stoppen, druk op de toets Stop. De tijd zal op de display opflikkeren. Druk op de toets Start of op de toets Speed (snelheid verhogen) om de loopband opnieuw te starten.

4. Verander desgewenst de helling van de loopband

Om de helling van de loopband aan te passen, drukt u op de toetsen Incline (helling verhogen of verlagen), of op een van de toetsen Quick incline (Snelle helling) genummerd van 0 tot 10. Elke keer als u op een van de toetsen drukt, zal de helling geleidelijk veranderen tot de geselecteerde helling-instelling is bereikt.

5. Volg uw voortgang op de displays.

Incline/Calories (Helling/Calorieënweergave)—

Deze weergave toont de hellingsinstelling gedurende enkele seconde, iedere keer wanneer u de helling wijzig. Dit scherm zal bij benadering het aantal calorieën dat u verbrand heeft aangeven.


Time/Distance (Tijd/Afstandweergave)—In de handmatige instelling toont deze weergave de verlopen tijd. De display zal wanneer u een oefening kiest, de resterende tijd in de oefening weergeven in plaats van de verlopen tijd. Deze weergave geeft ook de afstand weer die u heeft gelopen of gerend.

Heart Rate/Speed (Hartslag/Snelheidsweergave)—Deze weergave toont uw hartslag als u de handgreep van de hartslagmonitor gebruikt. Deze weergave toont ook de snelheid van de loopband.

Om de display te resetten drukt u op de toets Stop, haalt u de sleutel eruit en steekt u de sleutel er weer in.

6. Meet desgewenst uw hartslag.


Voordat u de handgreep hartslagmonitor gebruikt, verwijdert u het plastic laagje van de metalen contactpunten op de sensorstang. Zorg er ook voor dat uw handen schoon zijn.



Om uw hartslag te meten, **gaat u op de voetleuning staan** en houdt u de sensorstang met de contactpunten op uw handpalmen vast – **beweeg uw handen niet**. Wanneer uw hartslag wordt gedetecteerd, verschijnen er streepjes op de display en daarna wordt uw hartslag getoond. **Voor de meest nauwkeurige hartslagwaarde, dient u de contactpunten gedurende 15 seconden vast te houden.**

7. Zet de ventilator indien gewenst aan.

De ventilator heeft verschillende snelheidsinstellingen. Druk herhaaldelijk op de ventilator-toetsen om een ventilatorsnelheid te kiezen of om de ventilator uit te zetten.



8. Als u klaar bent met de oefening dient u de sleutel uit het bedieningspaneel te halen.

Ga op de voetleuning staan, druk op de toets Stop en stel de helling van de loopband af op nul. De helling van de loopband moet op nul procent staan wanneer u de loopband opvouwt in de opbergstand anders kan de loopband beschadigd worden. Trek vervolgens de sleutel uit het bedieningspaneel en berg deze veilig op.

Druk de stroomschakelaar in de uit-stand en trek het snoer uit als u klaar bent met de loopband. **BELANGRIJK: Als u dit niet doet, kunnen de elektrische onderdelen van de loopband voortijdig slijten.**

EEN VOORAF INGESTELDE OEFENING GEBRUIKEN

1. Plaats de sleutel in het bedieningspaneel.

Zie HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 18.

2. Kies een ingestelde oefening.

Druk herhaaldelijk op de toets Calorie, Intensity (Intensiteit) of Speed (Snelheid) om een oefening te kiezen of herhaaldelijk op de toets Incline (Helling) totdat de gewenste oefening op het scherm verschijnt.

As u een vooraf ingestelde oefening selecteert, zal de display de duur, de maximale helling en de maximale snelheid van de oefening weergeven.

3. Begin met de oefening.

Druk op de toets Start of Speed (Snelheidstoename) om met de oefening te beginnen. Kort nadat u op de toets heeft gedrukt, zal de loopband zich automatisch aanpassen aan de eerste snelheid en hellingsinstelling van de oefening. Houd de handleuning vast en begin met wandelen.

Elke oefening is in onderdelen ingedeeld. Er is één snelheids- en één hellinginstelling voor elk segment geprogrammeerd. Aandacht: dezelfde snelheids- en/of hellinginstelling kan voor opeenvolgende segmenten geprogrammeerd worden.

Indien de snelheids- of hellinginstelling tijdens de oefening te hoog of te laag staat, dan kunt u de instelling handmatig overschrijven door te drukken op de toetsen Speed (Snelheid) en Incline (Helling), **als het volgende segment van de oefening begint, dan zal de loopband zich automatisch aanpassen aan de snelheid en hellinginstellingen voor het volgende segment.**

Druk op de toets Stop om de oefening op enig moment te stoppen. De tijd zal op de display knipperen. Druk op de toets Start of Speed (Snelheidstoename) om de oefening te hervatten. De loopband zal met een snelheid van 2 km/u beginnen te draaien. Echter, als het volgende onderdeel van de oefening begint, zal de loopband zich automatisch aanpassen aan de snelheid- en hellinginstellingen voor het volgende onderdeel.

4. Volg uw voortgang op de displays.

Zie stap 5 op pagina 19.

5. Meet desgewenst uw hartslag.

Zie stap 6 op pagina 19.

6. Zet de ventilator indien gewenst aan.

Zie stap 7 op pagina 19.

7. Als u klaar bent met de oefening dient u de sleutel uit het bedieningspaneel te halen.


Zie stap 8 op pagina 19.

DE INFORMATIE MODUS

Het bedieningspaneel heeft een informatie-instelling die de totale afstand die de loopband heeft afgelegd en het totaal aantal uren dat de loopband is gebruikt, bijhoudt. Met de informatie-instelling kunt u ook kilometers of mijlen instellen als meeteenheid.

Houd de toets Stop ingedrukt terwijl u de sleutel in het bedieningspaneel steekt en laat dan de toets Stop los om de informatie instelling te kiezen. De volgende informatie zal weergegeven worden wanneer de informatie instelling gekozen is:

De Incline/Calories (Helling/ Calorie) weergave toont het aantal uren dat de loopband is gebruikt.



De Time/Distance (Tijd/ Afstand) weergave zal het totaal aantal kilometers of mijlen dat de loopband gedraaid heeft, aangeven.



Een "E" voor Engelse mijlen of een "M" voor metrische kilometers zal in de Heart Rate/Speed (Hartslag/ Snelheid) weergave verschijnen. Druk op de toets Speed (Snelheidstoename) om naar wens de meeteenheid te wijzigen.




Trek de sleutel uit het bedieningspaneel om de informatie instelling te verlaten.

HET GELUIDSSYSTEEM GEBRUIKEN

Steek een 3,5 mm mannelijk tot 3,5 mm mannelijk audiokabel (niet meegeleverd) in het contact op zowel het bedieningspaneel als in uw MP3-speler, CD-speler of andere eigen audio-speler om via het geluidssysteem van het bedieningspaneel muziek of audioboeken af te spelen; **zorg ervoor dat de audiokabel volledig ingestoken is. Aandacht: ga naar uw plaatselijke elektronicawinkel om een audiokabel aan te schaffen.**

Druk dan op de play-toets van uw eigen audio-speler. Pas het volume aan met de toetsen Volume (Volume verhogen en verlagen) op het bedieningspaneel of de volumeregelpop op uw persoonlijke audiospeler.




Als u een persoonlijke CD-speler gebruikt en de CD slaat over, plaats de CD-speler dan op de vloer of een ander vlak oppervlak in plaats van op het bedieningspaneel.

HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN


DE LOOPBAND INKLAPPEN

Stel de helling op nul voordat u de loopband inklaapt om te voorkomen dat de loopband beschadigd raakt. Verwijder dan de sleutel en trek het stroomsnoer uit het stopcontact. **OPGELET:** u moet in staat zijn om veilig 20 kg te kunnen optillen, om de loopband op te tillen, neer te laten of te verplaatsen.

1. Houd het metalen onderstel stevig vast op de plaats die door de pijl onder wordt aangegeven. **OPGELET:** houd het onderstel niet bij de plastic voetleuningen vast. Buig uw benen en houd uw rug recht als u het onderstel omhoog houdt, halverwege tot de verticale stand.



2. Til het onderstel omhoog op tot de vergrendelingsknop in de opbergstand vastklikt. **OPGELET:** zorg ervoor dat de vergrendelingsknop vastklikt.




Plaats een mat onder de loopband om de vloer of het vloerkleed te beschermen. Houd de loopband weg uit direct zonlicht. Berg de loopband nooit op in een omgeving waar de temperatuur meer dan 30° C is.

HOE DE LOOPBAND TE VERPLAATSEN

Als u de loopband wilt verplaatsen, dient u deze eerst op te klappen zoals aan de linkerkant staat beschreven. **OPGELET:** zorg dat de vergrendelknop in de opslagpositie is vergrendeld. Er kunnen twee mensen voor nodig zijn om de loopband te verplaatsen.

1. Houd een van de handleuningen en het onderstel vast en zet een voet tegen een wiel.




2. Trek de handleuning naar achteren totdat de loopband op de wielen rijdt; verplaats de loopband voorzichtig naar de gewenste plaats. **OPGELET:** verplaats de loopband niet zonder deze naar achter te laten leunen, trek niet aan het onderstel en verplaats de loopband niet over een oneffen ondergrond.

3. Plaats een voet tegen een van de wielen en laat de loopband voorzichtig zakken.

HOE DE LOOPBAND TE LATEN ZAKKEN VOOR GEBRUIK

1. Druk op het bovenste uiteinde van het onderstel van de loopband met uw handen, druk op de opbergvergrendeling met uw voet in de aangegeven locatie en laat het onderstel zakken op de vloer.



ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN


ONDERHOUD

Reinig de loopband regelmatig en houd het loopoppervlak schoon en droog. Druk eerst **de schakelaar op de stand uit en trek de stekker uit het stopcontact**. Gebruik een vochtige doek en een paar druppels milde zeep om de buitenste delen van de loopband te reinigen. **BELANGRIJK: sproei geen vloeistoffen direct op de loopband.** Om schade aan het bedieningspaneel te voorkomen dient u vloeistoffen uit de buurt te houden van het bedieningspaneel. Droog de loopband vervolgens met een zachte doek.

De meeste problemen met de loopband kunnen met de onderstaande eenvoudige stappen opgelost worden. Zoek het symptoom dat van toepassing is en volg de vermelde stappen. Zie de kافت van deze handleiding als u verdere hulp nodig heeft.

SYMPTOOM: de stroom gaat niet aan

- Zorg ervoor dat de stekker goed is aangesloten op een geaard stopcontact (zie pagina 16). Mocht een verlengsnoer nodig zijn, gebruik dan alleen een 3-conductor, maat 14 (1 mm²) snoer van 1,5 m of korter.
- Steek de sleutel in het bedieningspaneel nadat u het snoer in het stopcontact heeft gestoken.
- Controleer de schakelaar bij het stroomsnoer op het onderstel van de loopband. De schakelaar is doorgeslagen als de schakelaar uitsteekt zoals afgebeeld. Om de schakelaar opnieuw in te stellen, wacht u vijf minuten en drukt u de schakelaar weer in.




SYMPTOOM: de stroom gaat tijdens gebruik uit


- Controleer de schakelaar (zie tekening c aan de linkerkant). Als de schakelaar is uitgeschakeld, wacht u vijf minuten en drukt u de schakelaar weer in.
- Zorg dat het snoer is aangesloten op het stopcontact. Als het is aangesloten op het stopcontact, haal het snoer er dan uit, wacht vijf minuten en steek het weer in het stopcontact.
- Verwijder de sleutel uit het bedieningspaneel en steek hem er weer in.
- Raadpleeg de kافت van de gebruiksaanwijzing wanneer de loopband nog steeds niet werkt.

SYMPTOOM: de displays van het bedieningspaneel werken niet goed

- Trek de sleutel uit het bedieningspaneel en **TREK HET STROOMSNOER UIT HET STOPCONTACT**. Verwijder vervolgens de vijf #8 x 3/4" Schroeven (4), en draai nauwkeurig de Motorkap (65) eraf.



Zoek vervolgens de Bladveerschakelaar (52) en de Magneet (50) aan de linkerkant van de Katrol (49). Draai de Katrol tot de Magneet is uitgelijnd met de Bladveerschakelaar. **Zorg dat het gat tussen de Magneet en de Bladveerschakelaar ongeveer 3 mm is.** Draai de #8 x 3/4" Truss Kopschroef (14) indien nodig los, verplaats de Bladveerschakelaar lichtjes en maak de Schroef weer vast. Laat de loopband een paar minuten draaien om te controleren of de snelheid juist wordt afgelezen en bevestig de Motorkap (niet afgebeeld) weer.




SYMPTOOM: de helling van de loopband verandert niet goed

- Druk de toetsen Stop en Speed (Snelheid verhogen) in, plaats de sleutel in het bedieningspaneel en laat de toetsen Stop en Speed (Snelheid verhogen) dan los. Druk op de toets Stop en druk dan op de toets Incline (Helling verhogen of verlagen). De loopband zal automatisch naar het maximum hellingniveau stijgen en dan naar het minimumniveau terugkeren. Hierdoor wordt het hellingsysteem opnieuw geïjkt. Als de helling niet kalibreert, druk dan op de toets Stop en druk opnieuw op de toets Incline (Helling vergroten of verkleinen). Als de helling is gekalibreerd, dient u de sleutel uit het bedieningspaneel te halen.

SYMPTOOM: de loopband vertraagt wanneer er op gelopen wordt

- Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een 3 conductor, maat 14 (1 mm²) snoer van 1,5 meter of korter.

- Als de loopband te strak staat draait de loopband langzamer en kan zelfs beschadigd worden. Verwijder de sleutel en **TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.** Draai beide bijstelschroeven van de ruststandrol met de inbussleutel een kwartslag tegen de klok in. Als de loopband goed vastligt moet u elke rand van de loopband 5 tot 7 cm van het loopvlak kunnen optillen. Zorg ervoor dat de loopband in het midden blijft liggen. Steek dan het stroomsnoer in, steek de sleutel in en laat de loopband een paar minuten draaien. Herhaal deze procedure tot de loopband goed vastligt.




- Uw loopband is voorzien van een band die al met een hoogwaardig smeermiddel is behandeld. **BELANGRIJK: behandel de band of het loopplatform nooit met siliconenspray of enig ander middel tenzij dit is opgegeven door een bevoegde onderhoudsvertegenwoordiger. Dergelijke substanties kunnen de kwaliteit van de loopband verslechteren en leiden tot overmatige slijtage leiden.** Als u vermoedt dat de loopband aanvullende smering nodig heeft, raadpleegt u de omslag van deze handleiding.
- Als de loopband nog steeds vertraagt als erop wordt gelopen, raadpleegt u de omslag van deze handleiding.

SYMPTOOM: de loopband bevindt zich niet in het midden tussen de voetleuningen.


BELANGRIJK: als de loopband tegen de voetleuningen schuurt, kan de loopband beschadigd raken.

- a. Verwijder als eerste de sleutel en **TREK HET STROOMSNOER UIT**. Gebruik de **inbussleutel om de linker schroef** van de ruststandrol een halve slag met de klok mee te draaien **als de loopband naar links verschoven is**. Draai de linker schroef van de ruststandrol een halve slag tegen de klok in als de loopband naar rechts verschoven is. Zorg dat u de loopband niet te vast draait. Haal dan de stekker uit het stopcontact. Plaats de sleutel en laat de loopband een paar minuten lopen. Herhaal deze procedure tot de loopband goed in het midden ligt.



SYMPTOOM: de loopband slijpt wanneer er op gelopen wordt

- a. Verwijder als eerste de sleutel en **TREK HET STROOMSNOER UIT**. Draai met de inbussleutel beide bijstelschroeven van de ruststandrol een kwartslag met de klok mee. Als de loopband goed vastligt moet u elke rand van de loopband 5 tot 7 cm van het loopvlak kunnen optillen. Zorg ervoor dat de loopband in het midden blijft liggen. Steek dan de stekker in, steek de sleutel in en laat de loopband een paar minuten draaien. Herhaal deze procedure tot de loopband goed vastligt.



RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN

WAARSCHUWING:




voordat u begint met dit of een ander oefeningenprogramma, dient u een arts te consulteren. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

De polssensor is geen medisch apparaat. Diverse factoren kunnen invloed hebben op nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De polssensor is alleen bedoeld als hulpmiddel bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.

Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen of uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle resultaten.

INTENSITEIT VAN OEFENINGEN

Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag gebruiken als gids voor het vinden van het juiste intensiteitsniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet en voor een aerobic oefening.

165	155	145	140	130	125	115	
145	138	130	125	118	110	103	
125	120	115	110	105	95	90	
<hr/>							
20	30	40	50	60	70	80	

Voor het vinden van het juiste intensiteitsniveau, zoekt u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw "trainingszone." Het laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer is de hartslag voor de aerobic-oefening.

Vet verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te verbranden, moet u gedurende een aanhoudende periode oefeningen doen op een laag intensiteitsniveau. Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam *koolhydraatcalorieën* voor de energie. Pas na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam opgeslagen *vetcalorieën* voor de energie. Als het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt. Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen met uw hartslag in het middelste nummer van uw trainingszone.

Aerobic-oefening—Als het uw doel is om uw hart en vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobic-oefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van het hoogste nummer van uw trainingszone.

RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING

Warming up—Start met strekken en lichte oefeningen gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoodstroming verhoogt in voorbereiding op de training.

Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot 30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone. (Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20 minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening; houd uw adem niet in.

Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken. Strecken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en helpt problemen na de oefening voorkomen.

FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN

Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u drie trainingen per week te doen, met ten minste één rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.

LIJST MET ONDERDELEN

Modelnr. PETL99714.0 R1213A


Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
1	8	#8 x 1/2" Schroef	49	1	Aandrijfrol/Katrol
2	4	1/4" x 1/2" Schroef	50	1	Magneet
3	2	Kussen van de Basis	51	1	Clip van de Snelheidsensor
4	33	#8 x 3/4" Schroef	52	1	Bladveerschakelaar
5	2	5/16" x 1 1/4" Schroef	53	2	1/4" x 1 1/4" Schroef
6	2	5/16" x 3/4" Schroef	54	1	Aandrijfmotor
7	6	3/8" x 4" Schroef	55	1	Motorriem
8	1	Greep van de Rechter Handleuning	56	1	Onderstel
9	2	5/16" x 1 3/4" Schroef	57	1	Linker Achterste Poot
10	9	#8 x 1/2" Zilver Schroef	58	1	Geaarde Draad van het Bedieningspaneel
11	8	5/16" Sterring			
12	4	#8 x 1" Tekschroef	59	4	Rubberkussen
13	6	3/8" Sterring	60	1	Rechter Voetrail
14	11	#8 x 3/4" Truss Kopschroef	61	1	Ruststandrol
15	2	1/4" x 2 1/2" Schroef	62	1	5/16" x 2 1/4" Schouderbout
16	1	3/8" x 1 1/2" Bout	63	2	5/16" Moer
17	2	3/8" x 1 1/2" Wielbout	64	1	Basis van het Bedieningspaneel
18	1	Onderstel van het Bedieningspaneel	65	1	Motorkap
19	4	#8 x 7/16" Schroef	66	4	Onderkant van het Kussen
20	2	5/16" Motorschroef	67	2	Inzetstuk van het Hellingonderstel
21	2	3/8" Pen	68	5	Klem van de Kap
22	2	3/8" x 1" Bout	69	1	Hellingmotor
23	4	5/16" x 1 3/4" Schouderbout	70	1	Hellingonderstel
24	2	#8 Sterring	71	2	Tussenring van het Onderstel
25	4	#8 x 1" Schroef	72	1	Regulateur
26	4	1/4" Sterring	73	1	Plaat van de Regulateur
27	1	Rechterhouder	74	2	Kap van de Basis
28	4	5/16" x 2 1/4" Schroef	75	1	Schakelaar
29	1	3/8" x 1 3/4" Bout met Inbuskop	76	1	Stroomsnoer
30	4	5/16" Platte Tussenring	77	1	Doorvoerhuls
31	1	Kap van de Rechter Handleuning	78	1	Onderste Kap
32	2	Inzetstuk van de Hellingmotor	79	1	Greep van de Linker Handleuning
33	6	3/8" Klemmoer	80	1	Bedieningspaneel
34	4	5/16" Moer	81	1	Draad van de Staander
35	4	Klein Kussen	82	1	Kap van de Linkerbasis
36	1	Linkerhouder	83	1	Kap van de Rechterbasis
37	6	#8 x 5/8" Schroef	84	1	Rechter Handleuning
38	2	Wiel	85	1	Linker Handleuning
39	4	Isolator	86	2	Kabelband
40	2	Achtervoet	87	1	Kap van de Linker Handleuning
41	1	5/16" x 1 3/4" Bout	88	1	Sleutel/klem
42	1	Linker Voetrail	89	1	Linker Staander
43	1	Waarschuwingssticker	90	1	Rechter Staander
44	1	Loopvlak	91	2	Waarschuwingssticker
45	1	Loopband	92	2	Klem van het Bedieningspaneel
46	2	Bandgeleider	93	1	Linker Sensorstang
47	1	Rechter Achterste Poot	94	1	Basis
48	4	Kabelband	95	1	Linker Sensorkap

Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
96	1	Rechter Sensorstang	102	1	Filter
97	1	Rechter Sensorkap	103	1	Contactpunt
98	1	Dwarsstang van de Vergrendeling	104	2	Inzetstuk van het Basiskussen
99	1	Opbergvergrendeling	105	1	Ferrietdoos
100	2	Tussenstuk van de Vergrendeling	106	1	Motor-isolator
101	2	Motorbus	*	–	Gebruikershandleiding

Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden niet getoond.


GEDETAILEERDE TEKENING A

Modelnr. PETL99714.0 R1213A




GEDETAILEERDE TEKENING B

Modelnr. PETL99714.0 R1213A




GEDETAILEERDE TEKENING C

Modelnr. PETL99714.0 R1213A



GEDETAILEERDE TEKENING D

Modelnr. PETL99714.0 R1213A



HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:

- het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
- de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
- het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding)

RECYCLING INFORMATIE

Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid. Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.

Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met uw plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

