


PRO-FORM®

PERFORMANCE & INNOVATION

Gebruikershandleiding

Model : PFIVEL86174.0

Serienummer _____



Schrijf het serienummer in de open ruimte hierboven.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, of als er onderdelen ontbreken, neem dan contact met ons op. Via:

Telefoon :

074 - 7600 200

Website :


www.fitnessbenelux.nl

E-mail :

klantenservice@fitnessbenelux.nl

Opgelet

Lees alle voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding door, voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



Bezoek onze website.
www.fitnessbenelux.nl

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN	3
VOORDAT U BEGINT	4
WAARSCHUWINGSSTICKER PLAATSEN	4
MONTAGE	5
HOE SLUIT U DE ADAPTER AAN.	8
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN.	8
DE CROSSTRAINER GEBRUIKEN.	9
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL.	10
RICHTLIJNEN VOOR UW OEFENING.	12
GEDETAILLEERDE TEKENING	13
ONDERDELEN LIJST.	15
BESTELLEN VAN VERVANGENDE ONDERDELEN.....	Laatste Pagina

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: Om het risico van ernstig letsel te verminderen, vragen wij u om de voorzorgsmaatregelen en belangrijke instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw apparaat te lezen voordat u het gebruikt. Fitnessbenelux is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door gebruik van dit apparaat.

1. Vraag advies aan uw huisarts voordat u met een trainingsprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar of personen met bestaande gezondheidsproblemen.
2. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze handleiding wordt beschreven.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om er voor te zorgen dat alle gebruikers van dit apparaat op de hoogte zijn van alle voorzorgsmaatregelen.
4. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik het apparaat niet in een commerciële, verhuur, of institutionele setting.
5. Houd het apparaat binnen, uit de buurt van vocht en stof. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond met een matje eronder om de vloer of vloerbedekking te beschermen. Zorg voor ten minste 90 cm speling bij de voorkant en achterkant van het apparaat, en 60 cm aan de beide zijkanten.
6. Controleer en draai alle onderdelen regelmatig aan. Vervang versleten onderdelen direct.
7. Houdt kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren buiten bereik van het apparaat.
8. Het apparaat mag niet gebruikt worden door personen die zwaarder zijn dan 130 kg.
9. Draag de juiste kleding tijdens het sporten; geen losse kleding die verstrikt kan raken in het apparaat. Draag altijd sportschoenen voor bescherming van de voeten tijdens het sporten.
10. Houd het stuur vast bij het monteren, demonteren of het gebruiken van het apparaat.
11. De pols-sensor is geen medisch apparaat. Verschillende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen bedoeld als hulpmiddel om een indicatie van de hartslag te verkrijgen.
12. Het apparaat heeft geen vrijloop, wat betekent dat de pedalen blijven ronddraaien totdat het vliegwiel stopt. Verminder uw snelheid op een gecontroleerde manier.
13. Houd de achterkant van het apparaat plat op de grond. Leun niet te ver naar voren.
14. Overmatig oefenen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u het gevoel heeft flauw te vallen of als u pijn voelt tijdens het trainen, stop dan onmiddellijk om af te koelen.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

VOORDAT U BEGINT

Bedankt voor de aanschaf van de ProForm® S2. Dit apparaat biedt een scala aan functies die zijn ontworpen om uw oefeningen thuis effectiever en leuker te maken.

*Ca 'a U ja UU 'hY'dfcZHYfYb'j Ub'XY'a c[Y]^!
| XYbž`YYghi 'XynY\ UbX'Y[X]b['ncf[j i 'X][
Xccf'j ccfXUhi 'X]hiUddUfUUh[YVfi]_h*


Als u vragen heeft na het lezen van deze handleiding, vindt u onze contactgegevens op de omslag van deze handleiding

Om u sneller te kunnen helpen, vragen wij u het productnummer en serienummer op te schrijven voordat u contact opneemt. Het productnummer is PFIVEL86174 en het serienummer staat op de stickers die u kunt vinden op de omslag van deze handleiding.

WAARSCHUWINGSSTICKER PLAATSEN



Deze tekening toont de locatie van de waarschuwingssticker. Als een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, bel het telefoonnummer op de kaft van deze handleiding en vraag om een vervangende sticker. Breng de sticker aan op de aangegeven plaats.

Opmerking: de sticker wordt niet op ware grootte afgebeeld.




MONTAGE

Voor de montage zijn twee personen nodig. Plaats alle onderdelen van dit apparaat op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer de montage voltooid is.


Naast de inbussleutel die u bij deze crosstrainer aan treft, heeft u een schroevendraaier  en een moersleutel  nodig tijdens de montage.

Gebruik de onderstaande tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het getal tussen de haakjes onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel van de ONDERDELEN LIJST aan het eind van deze handleiding. Het getal daarna is het aantal te monteren onderdelen. Opmerking: Sommige kleine onderdelen zijn al gemonteerd. Als u een onderdeel niet kunt vinden, controleer dan of het al gemonteerd is.




STAP 1

Bevestig de voorste stabilisator (2) en de achterste stabilisator (3) aan het hoofdframe (1) met behulp van een inbusschroef (7) en een golf ring (9) zoals afgebeeld.



STAP 2

Schuif het deksel van de beugel (14) op de beugel (17) en sluit de verlengkabel sensor (15) kabel (12). Bevestig dan de beugel (17) aan het hoofdframe (1) met een zeskant schroeven (13) en golf ringen (8 en 9), zoals getoond. Tot slot, schuif de cover van de beugel (14) bij de verbinding van de beugel (17) en het frame (1).



STAP 3

Bevestig de onderste rechter arm (28R) op de beugel (17) met een bout (55) en een platte ring (54). Nog niet vastdraaien op de bouten.


Bevestig de houder het recht pedaal (41R) het pedaal (10) met behulp van bouten pedalen al (43) en een golf sluitring (44),

Bevestig vervolgens de dunne golvende wasmachine (50) en nylon moer (51) . Niet onmiddellijk de bouten vast draaien.

Bevestig de onderste rechter arm (28R) en de ondersteunende rechter pedaal (41R) met een bout (34), een platte ring (35) en een nylon moer (36), draai dan de stenen voorzien uitbreidingen (55 en 34) en een moer (51), en tenslotte Plaats de uiteinden (31, 48, 52 en 60).

4. Bevestig het rechter pedaal (40R) op de steun poort rechter pedaal (41R) met behulp van de bout (37), de sluitring (38) en de moer nylon (39).


5. Doe hetzelfde voor de linkerkant.



STAP 4

Trek de kabel van de sensor (57) door de gat aan de achterzijde van de beugel (17). Hechten en-

Na het stuur (16) op de beugel (17) met een inbuschroef (58), een golf wasmachine (30) en een dopmoer (25).




STAP 5

1. Bevestig de bovenarmen (27R / L)
Met behulp van een bout (29), een wasmachine
gegolfd (30) en een dopmoer (25)
de onderarmen (28L / R).

2. Sluit de kabel van de sensor
(57) en de verlengkabel (15) met zoon
uit de houder (19) en zet de
console (19) aan de beugel (17) met
een zeskantenschroef (21).

3. Steek de jack-aansluiting aan de achterkant
van het apparaat en de adapter in een
stopcontact.


Nu is uw machine klaar om
te gebruiken.



HOE SLUIT U DE ADAPTER AAN

BELANGRIJK: Als de crosstrainer is blootgesteld aan lage temperaturen, laat hem dan op kamertemperatuur komen voordat u de stekker in de adapter steekt. Anders kunt u het bedieningspaneel of andere elektronische componenten beschadigen.

Steek de adapter in de aansluiting
van het frame van de crosstrainer.
Steek vervolgens de stekker van de netadapter in een
geschikt stopcontact dat correct is geïnstalleerd.



ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Controleer regelmatig het apparaat en draai
regelmatig alle onderdelen goed aan.

Vervang versleten onderdelen z.s.m.
Maak de crosstrainer schoon met een
vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.

Belangrijk: Om schade aan de console te
voorkomen, moet het nooit in contact komen
met vloeistoffen of worden blootgesteld aan
direct zonlicht.

DE CROSSTRAINER GEBRUIKEN


Om de crosstrainer op te gaan, houdt u het stuur vast en stapt u op het pedaal dat zich in de laagste positie bevindt. Stap vervolgens op het andere pedaal. Duw op de pedalen tot ze beginnen te bewegen met een continue beweging.

Opmerking: De pedaal schijven kunnen in beide richtingen draaien. Het wordt aangeraden om de pedalen in de richting van de pijl te bewegen. Om af te wisselen kunt u de andere kant op bewegen.

wacht tot de pedalen volledig tot stilstand zijn gekomen voor u van de crosstrainer stapt.


LET OP : de crosstrainer stopt niet meteen. De pedalen blijven bewegen tot het vliegwiel stopt.

Wacht tot de pedalen stil staan, en stap eerst van het hoge pedaal af en dan van het lage.



Uw hartslag meten

U kunt uw hartslag meten door de handsensoren vast te pakken. Als er een doorzichtig stuk plastic op de metalen contactpunten van de handsensoren ligt, verwijder dit dan eerst. Zorg er ook voor dat uw handen schoon zijn. Houdt de handsensoren vast met uw palmen tegen de metalen contactpunten om uw hartslag te meten. Beweeg uw handen niet en houdt het stevig vast.



Opmerking: Als u uw handen aan de pols-sensor op de handgrepen houdt, zal het scherm uw hartslag 30 maximaal seconden weergeven. daarna ziet u uw hartslag samen met de andere functies.

Het console schakelt automatisch uit als u klaar bent met sporten.

Als de pedalen enkele minuten niet bewegen en er niet op de knoppen wordt gedrukt zal het bedieningspaneel zichzelf uitschakelen en resetten.

FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL



Volg uw vorderingen op het console display. Het heeft acht functies, zodat u tijdens het sporten direct feedback krijgt over uw prestaties. De functies worden hieronder beschreven:

Snelheid [KM/H] — Deze functie schat en berekent de snelheid en geeft die weer in kilometers per uur (Km/h).

RPM [RPM] — Deze functie geeft de trapsnelheid weer in omwentelingen per minuut (Rounds Per Minute).

Tijd [TIME] — Deze functie geeft de verstreken tijd aan.

Afstand [DIST. KM] — Deze functie geeft de afstand die u af legt in kilometers weer.

Calorie verbruik [CAL] — Deze functie schat het aantal calorieën dat u verbrandt en laat dit zien

Polsslag — Deze functie geeft uw hartslag weer als u de polsslag sensor gebruikt.

Wattage — Deze functie geeft het aantal Watt weer dat u tijdens het sporten gebruikt.

Programma's [P] — Deze functie laat het programma zien dat u kiest of dat u nu aan het uitvoeren bent.

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

Zorg ervoor dat de meegeleverde adapter is aangesloten (zie pagina 8 HOE SLUIT U DE ADAPTER AAN). Verwijder het transparante plastic folie van het console als dit er op zit.

1. Zet het console aan

Druk op een toets of begin gewoon met sporten om het console in te schakelen.

2. Druk op een van deze knoppen :

ENTER : Druk op deze knop om uw keuze te

bevestigen. Houdt deze knop ingedrukt om het console te resetten.

UD en DOWN : Druk op deze knoppen om de gekozen waarde te verhogen of te verlagen of om de weerstand aan te passen.

START/STOP: Voor een snelle start: Hiermee kunt u de console starten zonder eerst een programma te kiezen. De tijd begint bij 0 te tellen.

3. Begin met sporten en volg uw vorderingen op het display.

Tijdens uw training laat het display de functies zien die u kiest.

4. Het console schakelt zichzelf uit als u klaar bent met sporten.

Als de pedalen een paar seconden niet bewegen sverchint het woord "STOP" in beeld en schakelt het console zichzelf uit.

Aan het einde van een programma hoort u een pieptoon en gaat het programma knipperen.

HET HANDMATIGE PROGRAMMA GEBRUIKEN

1. Zet het console aan.

Om het console in te schakelen drukt u op een toets of begint u te trappen. Het scherm licht op, u hoort een lange pieptoon, en het console is klaar voor gebruik.

2. Selecteer het handmatige programma

Als de stroom wordt ingeschakeld is het handmatige programma al geselecteerd. Druk op Enter en begin met trappen.

3. Verander de weerstand van de pedalen.

Tijdens het sporten kunt u de weerstand wijzigen met de Up en Down knoppen. U kunt kiezen uit 8 verschillende weerstand niveau's.

Opmerking: Nadat u op een knop drukt, duurt het een moment voordat de weerstand zich heeft aangepast.

4. Volg uw voortgang op het display.

Het console geeft de verstreken tijd en de afgelegde afstand aan. Opmerking: wanneer u slim programma selecteert, toont het display de resterende tijd, en niet de tijd die verstreken is.

Het display vertoont ook uw snelheid, verbrande calorieën en uw hartslag als u de pols sensor op de handgrepen gebruikt.

5. Meet uw hartslag als u dit wilt

Zie "Uw hartslag meten" op pagina 9

6. Als u klaar bent met de oefening, zal de console automatisch uit gaan.

Zodra de pedaal beweging een paar seconden stopt, gaat de tijd knipperen en springt het console op, pauze. Zodra de pedaal beweging voor een paar minuten stopt, gaat het console uit en wordt het gereset.

VOORAF INGESTELDE PROGRAMMA'S GEBRUIKEN

1. NYh\ YhWtbgc`Y`UUb.

Om het console in te schakelen drukt u op een toets of begint u te trappen. Het scherm licht op, u hoort een lange pieptoon, en het console is klaar voor gebruik.

2. Selecteer een vooraf ingesteld programma

Wanneer de stroom is ingeschakeld, is het handmatige programma geselecteerd. Gebruik de UP en DOWN toetsen om een ander programma te kiezen.

Merk op dat de grafische programma's op het scherm verschijnen als u ze selecteert.

*Cda Yf_jb[. 8 Ydfc[fUa a Uij) ž*ž+`Yb`-`n]`b
[Yf]W h'cd`dfYghUjYgžYb`XY`dfc[fUa a Uij
&ž' ž(ž, žYb`%\$`n]`b[Yf]W h'cd`i]h ci X]b[g!
j Yfa c[Yb`"BYYa `Wt`bUW`h'cd`a Yh`YYb`Wt`UW
cZdYfgcbU`fUj]bYf`j ccf`a Yyf`]bZfa Uj]Y
cj Yf`XcY[Yf]W h'dfc[fUa a U[YVfi] "*

Druk op ENTER om uw keuze te bevestigen. De tijd gaat knipperen en is standaard ingesteld op 20 minuten. Gebruik UP en DOWN om de tijd te veranderen en ENTER om te bevestigen. Het programma gaat dan knipperen. Begin met trainen om het programma te starten.

3. Verander de weerstand van de pedalen.

Tijdens het sporten kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen met de UP en DOWN knoppen. U kunt kiezen uit 8 weerstand niveau's.

Opmerking: Nadat u een knop in drukt, duurt het even voordat de weerstand verandert naar het gewenste niveau.

4. Volg uw vorderingen op het display.

Het console geeft de verstreken tijd en de afgelegde afstand weer. Opmerking: Wanneer u een vooraf

ingesteld programma selecteert, toont het display de resterende tijd van het programma en niet de tijd die is verstreken. Het geeft ook uw snelheid, verbrande, calorieën en uw hartslag wanneer u de pols-sensor op de handvaten gebruikt.

**<5 FHG@; ; 9 GHI I F89`DFC; F5 AA5 fG
; 96 FI ⇒9B**

1. NYh\ YhWtbgc`Y`UUb.

Om het console in te schakelen drukt u op een toets of begint u te trappen. Het scherm licht op, u hoort een lange pieptoon, en het console is klaar voor gebruik.

2. GY`WNYf\` Yh\ Ufhg`U [` Ygi i fXY`dfc[fUa a U

Wanneer de stroom is ingeschakeld, is het handmatige programma geselecteerd. Gebruik de UP en DOWN toetsen om programma 11 te selecteren. Druk op ENTER om uw keuze te bevestigen. De tijd gaat knipperen en is standaard ingesteld op 20 minuten. Gebruik UP en DOWN om de tijd te veranderen en ENTER om te bevestigen. Polsslag gaat nu knipperen. De standaard waarde is 70 slagen per minuut. Dit is de doelhartslag die u wilt bereiken en behouden tijdens het trainen. Gebruik de knoppen UP en DOWN om de waarde aan te passen en Enter om te bevestigen. Het programma gaat nu knipperen. U kunt beginnen met trainen om het programma te starten.

3. Verander de weerstand van de pedalen.

Tijdens het sporten kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen met de UP en DOWN knoppen. U kunt kiezen uit 8 weerstand niveau's.

Opmerking: Nadat u een knop in drukt, duurt het even voordat de weerstand verandert naar het gewenste niveau.

4. Jc [`i k`j cfXYf]b[Yb`cd\` YhX]gd`Um'

Het console geeft de verstreken tijd en de afgelegde afstand weer. Opmerking: Wanneer u een vooraf ingesteld programma selecteert, toont het display de resterende tijd van het programma en niet de tijd die is verstreken. Het geeft ook uw snelheid, verbrande, calorieën en uw hartslag wanneer u de pols-sensor op de handvaten gebruikt.

F7 <H@B9B`JCCF`I K`C9: 9B-B;



K 55 FG7 <I K -B; :

• JfUq `UXj jYg`Uub`i k ` i jgUfj`j ccfXUhi
 a Yh`Yb`fUj]b[gdfc[fUa a UVY[]bh`8]h]g
 j ccfU`VYUj[f]^`j ccf`dYfgcbYb`Vc`j Yb`XY`)
 `Uf`cZdYfgcbYb`a Yh`VYghUubXY[YncbX\ Y]Xg
 dfcV`Ya Yb`r

• De pols-sensor is geen medisch apparaat
 Verschillende factoren kunnen de
 bU k _Yi f][\ Y]X`j Ub`XY`a Yh]b[Yb`VY`j `c`XY`Yb
 ; YVfi]_`XY`dc`g`gYbgcf`U`Y`Yb`ca `Y`Yb
 ca `Y`Yb`U[Ya Yb`VY`X`j Ub`i k ` Ufjg`U `hY
 _f][Yb.

Deze richtlijnen helpen u om uw oefeningen te plannen. Voor gedetailleerde informatie kunt u een huisarts of personal trainer raadplegen.

BH9BG-H9-H

Of het uw doel is om vet te verbranden of om uw cardiovasculaire systeem te versterken, trainen met de juiste intensiteit is de sleutel tot het behalen van resultaat. De juiste intensiteit kunt u vinden met uw hartslag als richtlijn. De grafiek hieronder geeft de aanbevolen hartslag voor vetverbranding en aerobics weer.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
<hr/>							
20	30	40	50	60	70	80	

U vindt de juiste intensiteit door naar uw leeftijd onderaan de grafiek te kijken (leeftijden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd definiëren uw "trainingszone". Het laagste nummer is uw hartslag voor vetverbranding, het middelste nummer is uw hartslag voor maximale vetverbranding, en het hoogste nummer is uw aanbevolen hartslag bij aërobe oefeningen.

Vet verbranden

Om effectief vet te verbranden oefent u langere tijd op een relatief lage intensiteit. Tijdens de eerste paar minuten van de oefening gebruikt uw lichaam koolhydraten, een gemakkelijk toegankelijke energiebron. Na een paar minuten begint uw lichaam vet te verbranden om energie te krijgen

Als u vet wilt verbranden past u de intensiteit van uw oefening aan tot uw hartslag tussen het laagste en middelste getal van uw trainingszone ligt.

7 UfX]c`fUj]b[

Als u uw conditie wilt verbeteren kunt u het beste een langere periode op een hogere intensiteit trainen. Dit heet een aërobe training. Tijdens het sporten neemt de vraag naar zuurstof toe, waardoor het hart stevig bloed naar de spieren en longen pompt. Voor deze oefening past u de intensiteit aan tot uw hartslag rond het hoogste getal in uw trainingszone ligt.

F7 <H@B9B`JCCF`99B`HF5-B-B;

Volg deze drie stappen bij iedere oefening:

K Ufa]b[`i d. Begin iedere oefening met 5 tot 10 minuten strekken en lichte oefeningen. Een goede warming up verhoogt de hartslag en de bloedsomloop, en bereidt uw lichaam voor op de training.


GdcfHyb`]b`i k `fUj]b[gncbY. Na de warming up verhoogt u de intensiteit van uw oefening tot uw hartslag in de juiste trainingszone zit, en traint u 20 tot 30 minuten. Blijf met uw hartslag de eerste weken van uw training niet langer dan 20 minuten in uw trainingszone. Adem diep en regelmatig. Houdt nooit uw adem in.

7 cc`Xck b. Sluit iedere oefening af met 5 tot 10 minuten stretchen. Stretchen verhoogt de flexibiliteit en helpt om problemen achteraf te voorkomen.


: F9EI 9BH9`J5B`I K`HF5-B-B;

Om uw conditie te handhaven of te verbeteren, kunt u drie keer per week trainen, met minstens een mdag rust tussen de verschillende trainingen. Na een paar maanden regelmatige lichaamsbeweging kunt u uw routine uitbreiden naar vijf keer per week als u dit wilt. Het belangrijkste is om regelmatig bewegen op een aangename manier deel van het dagelijks leven te maken.

GEDETAILLEERDE TEKENING - PFIVEL86173.0



GEDETAILLEERDE TEKENING - PFIVEL86174.0 deel 2



ONDERDELENLIJST - PFIVEL86174.0

Pi	U{ •&@āā *	Uc \	Pi	U{ •&@āā *	Uc \
1	Øæ ^Á	1	51	P^[] } Á [^! B0.5x20	1
2	X[[!•c^Á āāāā āā !	1	52	Øā • ā c \ S19	2
3	Ø&@!•c^Á āāāā āā !	1	53	Üā * Å 26.8x28	4
4	Ö [] Å [[\] æ c	2	54	Úāæ^Áā * Ø8.2	2
5	Ö [] Å&@! \] æ c	2	55	Z^• \ æ c Å [~ cM8x15	2
6	Z^• \ æ c • & @ [^ç^ } ST4.2X18	24	56	Øā • ā c \ Á ^āāāā ~ ā Á	2
7	Ø^ \ } Á & @ [^ç^ } M8xL75	4	57	Pæø æ ^ Á ^ } • [! Á āā	2
8	Ö^* [- ā ^ Å ^ • & @ ! { ā * D8	6	58	Ø^ \ } Á & @ [^ç^ } M8x38	4
9	Ö^* [- ā ^ Å ^ • & @ ! { ā * Ø20	10	59	Y ^ ^ ! • cā • \ āā	1
10	Z, ^ } * ^	1	60	T [d	1
11	Øāæ c	1	61	Üā *	1
12	Ú^ } • [! Á āā	1	62	T [^	1
13	Z^• \ æ c • & @ [^ç^ } M8x20	6	63	Üā *	2
14	Úāæ * Å [ç^	1	64	Šæ ^	2
15	X^ ^ } * \ āā	1	65	T [^	1
16	Úc ~	1	66	Ö [c^Áā *	1
17	Úc ~ • cā *	1	67	Y ā Áā {	1
18	Ö, æ • āā	2	68	Øā ā āā {	1
19	Console	1	69	Ú&@ ā ^ Å [ç^	1
20	Øā • ā c \ S13	2	70	Z^• \ æ c Å [~ cM5X60	1
21	Z^• \ æ c • & @ [^ç^ } M5X10	2	71	Z^• \ æ c Å [^! M5	2
22	Øā • ā c \	2	72	Ú&@ [^ ~ ST2.9X12	1
23	Ú&@ ā] āā	1	73	Ú^ } • [!	1
24	Øā • ā c \	2	74	Ó [~ cM10x40	1
25	Øā • ā c \ Á [^! M8	8	75	Ö, æ • āā	1
26	Ú&@ ā] āā	2	76	Y ā	1
27	Ó [ç^ } Åā {	1	77	Ø^ } • { [^! M10X1	1
28	U ā ^ Åā {	1	78	Ó [~ cM6x36	2
29	Ó [~ cM8x45	4	79	Üā *	2
30	Ö^* [- ā ^ Å ^ • & @ ! { ā * Ø20	12	80	Z^• \ æ c Å [^! M6	2
31	Øā • ā c \ S14	4	81	Òā ā Á [^! M10	1
32	Øā • ā c \	2	82	Ö, æ • āā 10.2X15X3	1
33	Øā • ā c \	4	83	Šæ ^ 6000Z	2
34	Z^• \ æ c Å [~ cM8x55	2	84	X ā *, ā	1
35	Ó • & @ ! { ā * d8x1.2	2	85	T æ } ^ ^ c	1
36	P^ [[] } Á [^! M8	2	86	X ā *, ā Åā	1
37	Z^• \ æ c Å [~ cM6x35	6	87	Òā ā Á [^! M10X1	2
38	Ó • & @ ! { ā * Ø6xØ12x1.2	6	88	T [^	2
39	P^ [[] } Á [^! M6	6	89	Z^• \ æ c Å [~ cM6x16	2
40	Ú^ āāā	1	90	Ö^* [- ā ^ Å ^ • & @ ! { ā * D6	2
41	Ú^ āāā • cā *	1	91	Ó • & @ ! { ā * d6x1	2
42	Úāæ } Áā * Ø14	4	92	Ö^* [- ā ^ Å ^ • & @ ! { ā * D12	2
43	Ú^ āāā Å [~ c	2	93	Ú ā * ç^	1
44	Ö^* [- ā ^ Å ^ • & @ ! { ā * Ø17	2	94	T æ } ^ ^ c	1
45	Üā * Ø28x20	4	95	Úd [[[\ āā	8
46	Ó • & @ ! { ā * Ø10.5	2			
47	P^ [[] } Á [^! M10	2			
48	Øā • ā c \ S17	4			
49	Z^• \ æ c Å [~ cM10X50	2			
50	Š&@ Á ^ * [- ā ^ Å ^ • & @ ! { ā * D13	2			

BESTELLEN VAN VERVANGENDE ONDERDELEN

Bekijk de voorkant van deze handleiding om vervangende onderdelen te bestellen. Zoek de volgende gegevens op voor u contact op neemt, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen:

- Model en serienummer van dit product (zie de voorkant van deze handleiding)
- Naam van het apparaat (zie de voorkant van deze handleiding)
- Onderdeelnummer of beschrijving van het benodigde onderdeel (zie onderdelenlijst en gedetailleerde tekening aan het einde van deze handleiding.)

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE EU

Dit product mag niet worden weggegooid bij het gemeentelijke afval. Om het milieu te beschermen moet dit product gerecycled worden aan het einde van zijn levenscyclus. Dit is wettelijk vereist. Gebruik recycling instanties die bevoegd zijn oom dit soort afval in uw streek te verwerken. Hiermee helpt u natuurlijke hulpbronnen te behouden. Neem contact op met uw plaatselijke gemeente of de winkel waar u dit lproduct gekocht heeft voor meer informatie over Europese normen van milieubescherming, en de technieken die daarbij komen kijken.



EIGENSCHAPPEN

Afmetingen opgesteld: 115 x 50 x 161 cm (LxBxH)
Gewicht : 32,9 kg